

# Jak připevnit balkonovou zástěnu

**Odolává vlhkostí, UV záření, mrazu i nečistotám.** Bude nejen zkrášlovat Váš balkon, terasu nebo plot, ale také ochrání před větrem, sněhem a nechtěnými pohledy po celý rok.

**Slouží jako zábrana a ochrana před nechtěným vypadnutím předmětu z balkonu.** Rohož je oboustranná a lze ji snadno dělit a tvarovat nůžkami dle potřeby.

Montáž je velmi snadná, všechny kroky zvládnete i bez předchozí zkušenosti.

## Návod krok za krokem:

1. V prvním kroku je potřeba vybrat požadovanou barevnou variantu z nabídky tak, aby se vám hodila k celkovému designu balkonu nebo terasy.
2. Je nutné změřit, kolik zástěny budete potřebovat. Konkrétně délku a výšku. Pokud je zábradlí 380 cm dlouhé a 94 cm vysoké, budete potřebovat 4bm s výškou 100 cm.
3. Vytvořte objednávku na našem webu [www.creative-home.cz](http://www.creative-home.cz), přesně dle vašich požadavků.
4. Jakmile obdržíte zástěnu, je potřeba ji rozložit na rovný prostor, a odměřit si, kolik budete odřezávat, aby byla ideální pro Vámi zvolené místo. V uvedeném příkladu budeme odřezávat 20 cm na délku a 6 cm na výšku.
5. Po odměření můžete přebytečné části odříznout odlamovacím nožem nebo odstříhnout nůžkami. Nemusíte se bát, zástěna se nezačne třepit, protože je vyrobena speciální technologií, kdy jsou vlákna svařená za pomoci vysokého tlaku.

6. Po úpravě zástěny na požadovaný rozměr si připravte upínací pásy (lze použít plastové stahovací = „elektrikářské“ pásy).
7. Zástěnu si opřete o zábradlí, kde budete umisťovat, a postupně ji upevníte – pásy prostrčíte malými otvory v zástěně přímo k zábradlí. Na větrných stranách umístíte 15-20 cm pásy od sebe, na závětrných stačí 30-50 cm od sebe.

**Poznámka:** V nabídce máme i zástěny s nalisovanými oky, kterými stačí protáhnout i provázek a upevnit na místo určení.